

WarmMark® Használati útmutató

A WarmMark egy egyszer használatos, emelkedő idő-hőmérséklet indikátor, amely figyelmezteti a felhasználókat a nem elfogadható hőmérsékleti viszonyoknak való kitettségére.

Aktiválás és használat:

WarmMark rövid idejű, hosszú idejű, Duo

- Minden WarmMark® jelzőablaknak fehérnek kell lennie az eszköz aktiválása előtt.
- Az aktiválás előtt a WarmMark indikátort legalább 30 percig legalább 5°C-kal (9°F-kal) a WarmMark aktiválási hőmérsékleti küszöbértéke alatt lévő környezetbe kell helyezni.
- A WarmMark indikátor aktiválásához, hajtja fel, majd húzza ki az aktiváló fület, amíg a fül és a védőfólia teljesen el távolításra nem kerül.
- Ha olyan WarmMark indikátort használ, amelynek aktiválási hőmérsékleti küszöbértéke alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet, azonnal helyezze a jelzőt a felügyelendő környezetbe, hogy elkerülje az idő előtti aktiválást.
- Távolítsa el a ragasztós hátlapot a WarmMark indikátorról, és ragassza azt tiszta, száraz felületre.
 - A WarmMark indikátort olyan helyre kell helyezni, ahol a szállítmány átvétele jól láthatja azt.
 - A WarmMark indikátor közvetlenül a felügyelt termékre ragasztható, vagy a csomagoláson belül helyezhető el.
- Az aktiválás után a jelzőablak(ok)ban megjelenő bármilyen színárnyalat — legyen az akár halvány rózsaszín, rózsaszín vagy piros — a hőmérsékleti eltérés, azaz a megadott idő- és hőmérsékletérték túllépésének jele.

A WarmMark indikátor jelzéseinek értelmezése

A fenti 6 pont alapján: amikor a WarmMark az indikátor aktiválási hőmérsékleténél $\pm 1^\circ\text{C}$ ($\pm 2^\circ\text{F}$) értékkel magasabb körülményeknek van kitéve, a vörös festék elkezd áramlani a jelzőablakon.


Az időtartamok egy állandó, az indikátor hőmérsékleti küszöbértékénél 2°C -kal magasabb hőmérséklet mellett értendők. Magasabb hőmérséklet esetén az áramlás gyorsabb lesz.

A Rövid (ablak 1) és Közepes (ablak 2) időértékek tájékoztató jellegűek, míg a Hosszabb (ablak 3 vagy egyetlen ablak esetén) az időspecifikációnak megfelelően van szabályozva.

Tárolási javaslatok

A WarmMark indikátorokat a legjobb eltarthatóság érdekében az aktiválási hőmérsékletük alatt, valamint 55%-nál alacsonyabb relatív páratartalom mellett kell tárolni.

WarmMark rövid idejű:




Hőmérsékleti küszöb	Kifutási idők		
	Rövid	Közepes	Hosszabb
-18°C / 0°F	1 óra	3 óra	12 óra
0°C / 32°F 8°C / 46°F 10°C / 50°F 20°C / 68°F	2 óra	12 óra	48 óra
5°C / 41°F 25°C / 77°F 32°C / 89°F 35°C / 96°F 37°C / 99°F	30 perc	2 óra	8 óra
35°C / 96°F	2 óra	12 óra	36 óra

Hőmérsékleti küszöb	Kifutási idő
	Egyablakos Indikátor
8°C / 46°F	8 óra
8°C / 46°F	12 óra
25°C / 77°F	8 óra
26°C / 79°F	48 óra

WarmMark® Használati útmutató


WarmMark Hosszú idejű:

Hőmérsékleti küszöb	Kifutási idő				
	1. vonal	2. vonal	3. vonal	4. vonal	5. vonal
10°C / 50°F	12 óra	30 óra	60 óra	110 óra	168 óra
31°C / 88°F	12 óra	30 óra	60 óra	110 óra	168 óra



WarmMark Duo:

HŐMÉRSÉKLETI KÜSZÖB	Kifutási idő			
	1. ablak	2. ablak	3. ablak	4. ablak
10°C / 50°F	3 nap	8 nap	14 nap	-
34°C / 93°F	-	-	-	30 percen belül



KÉRDÉSEK ESETÉN MŰSZAKI TÁMOGATÁSSAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE
 email: info@tempspot.eu | HU: +36-30-33-83-633 | PL: +48-783-949-686